

HP Latex

# PORADNIK APLIKACJI FOTOTAPET I TAPET



## JAK PRZYGOTOWAĆ ŚCIANĘ?

Ściana, na której planujemy przykleić fototapetę musi być czysta, sucha, lekko chłonna oraz odpowiednio przygotowana:

**ŚCIANA ŚWIEŻA** – pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami budowlanymi musi być zagruntowana specjalnym środkiem gruntującym (lub rozwodnionym klejem do tapet) min. na 2 godziny przed aplikacją. Należy zwrócić uwagę, aby środek gruntujący wsiąk w podłoże, a nie zostawił warstwy na powierzchni, która może spowodować osłabienie kleju,

**ŚCIANA POKRYTA FARBĄ** – należy ją umyć mydłem malarskim, a w przypadku grubej warstwy farby (np. silikonowej, zmywalnej) przetrzeć papierem ściernym (aby zwiększyć przyczepność kleju do podłoża) oraz odtłuścić.

**ŚCIANA POKRYTA TAPETĄ** – usunąć wszystkie warstwy starej tapety. Jeżeli po zdjęciu tapety są zauważalne jakieś uszkodzenia ściany należy je naprawić, a następnie całą ścianę zagruntować.

## JAK SPRAWDZIĆ STAN FOTOTAPETY?

Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety. W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy zadrukiem do góry. Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach.

## PRZYDATNE NARZĘDZIA!

- nożyk do tapet,
- poziomica,
- watek lub pędzel,
- miękka szczotka do tapetowania,
- wilgotna gąbka (do usunięcia nadmiaru kleju),
- klej do tapet\*

Do aplikacji tapet flizelinowych można użyć klej:  
a. w postaci granulatu (do rozrobienia w wodzie):  
METYLAN DIRECT / METYLAN OVALIT T  
b. gotowy: METYLAN EXTRA / FLUGGER

\*Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta, np.: Metylan Extra zmieszany z Metylanem Direct zwiększa siłę klejenia tego drugiego.

# JAK PRZYKLEIĆ FOTOTAPETĘ FIZELINOWĄ?

1 | Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie

>>>> zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi

2 | Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.

3 | Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o odpowiednim dopasowaniu wzoru.

Należy zostawić niewielki zapas ok. 5 cm na długości brytu tapety

4 | Równomiernie nałożyć cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładać systematycznie tak, aby nie wysechtł przed położeniem tapety. Najlepiej na powierzchnie nieco tylko większą, niż nakładany bryt tapety.

5 | Nakładać przycięte suche pasy tapety na pomalowaną klejem ścianę.

6 | Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejonego poprzednio brytu.

7 | Brzegi łączonych brytów powinny być dociskane za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.

>>>> szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku cienkich tapet lub tapet z fakturą.

8 | Pęcherzyki powietrza usunąć za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.

9 | Przyciąć w celu wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź naklejonych brytów.

10 | Usunąć nadmiar kleju lekko wilgotną i czystą gąbką. Należy to zrobić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechtł. W żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.

# JAK PRZYKLEIĆ FOTOTAPETĘ PAPIEROWĄ?

1 | Tapetowanie zacząć od rozplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie

>>>> zaleca się tapetowanie w kierunku od okna do drzwi

2 | Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu konieczne jest zaznaczenie na ścianie pionu.

3 | Pociąć tapetę na kawałki odpowiadające wysokości klejenia, pamiętając o odpowiednim dopasowaniu wzoru. Należy zostawić niewielki zapas ok. 5 cm na długości brytu tapety

4 | Nałożyć klej na tapetę. Przy nakładaniu kleju należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie brzegów tapet. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości kleju oraz pokrywać klejem więcej, niż jednego brytu w danym momencie.

5 | Pasek tapety ostrożnie złożyć stronami posmarowanymi klejem do środka tak, aby cała posmarowana klejem powierzchnia była niewidoczna i nie miała styczności z powietrzem, co mogłoby spowodować jej wyschnięcie. Należy uważać, aby nie zrobić zagniecień na zgięciu tapety. Mogą być one widoczne po ułożeniu tapety.

6 | Pozostawić tapetę do 5 min w celu nasiąknięcia. W tym czasie pasy ulegają pęcznieniu, co może powodować rozszerzenie tapety do ok. 1 cm na szerokości brytu.

7 | Pasy tapety należy kłaść od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie należy bardzo dokładnie dopasować wzór do naklejenego poprzednio brytu.

8 | Wszystkie brzegi tapet są firmowo przycięte i powinny być łączone na styk, za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.

>>>> szczególnie delikatnie należy postępować w przypadku tapet papierowych i tapet z fakturą.

9 | Usunąć pęcherzyki powietrza za pomocą wałka lub miękkiej szczotki.

10 | Przyciąć dla wyrównania ostrym nożem górną i dolną krawędź ułożonych brytów.

11 | Usunąć nadmiar kleju lekko wilgotną i czystą gąbką. Należy to czynić po nałożeniu każdego pasma tapety, aby klej nie wysechł. W żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.